


ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN ENDSCHALTER MECHANISCH

CONNECTION OPTIONS MECHANICAL LIMIT SWITCH

ENDSCHALTER
LIMIT SWITCH

MASCHINE
MACHINE




i Alle mechanischen Endschafter können mit den Logikverteilern E 6574, E 65740, E 6576 und dem Y-Verteiler E 65731 verwendet werden. (siehe E 6525 / E 6526)
 All mechanical limit switches can be used with the E 6574, E 65740, E 6576 logic distributors and the E 65731 Y distributor. (see E 6525 / E 6526)

ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN INDUKTIVE SENSOREN

CONNECTION OPTIONS INDUCTIVE SENSORS

INDUKTIVE SENSOREN
INDUCTIVE SENSORS

MASCHINE
MACHINE




ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN MAGNETFELDESENSOREN

CONNECTION OPTIONS MAGNETIC PROXIMITY SENSOR

MAGNETFELDESENSOREN
MAGNETIC PROXIMITY SENSORS

MASCHINE
MACHINE



ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN WERKZEUGÜBERWACHUNG

CONNECTION OPTIONS DIE SET MONITORING

SENSOREN
SENSORS

MASCHINE
MACHINE

