


# ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN ENDSCHALTER MECHANISCH

## CONNECTION OPTIONS MECHANICAL LIMIT SWITCH

**ENDSCHALTER**  
LIMIT SWITCH

**MASCHINE**  
MACHINE



Alle mechanischen Endschafter können mit den Logikverteilern E 6574, E 65740, E 6576 und dem Y-Verteiler E 65731 verwendet werden. (siehe E 6525 / E 6526)  
 All mechanical limit switches can be used with the E 6574, E 65740, E 6576 logic distributors and the E 65731 Y distributor. (see E 6525 / E 6526)